

NAVODILA ZA ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

modeli pisarniških stolov serije: ENJOY,
ERGOHUMAN, 100



ERGOLES®



1. Vsakodnevno čiščenje in vzdrževanje mrežaste tkanine:

- Odstranjevanje prahu: Uporabite sesalnik z nastavkom z mehko krtačo, da s površine mreže nežno odstranite prah in drobne delce.
- Osvežitev površine: Mrežo nežno obrišite z mehko krpo, navlaženo s čisto vodo. Izogibajte se močnemu drgnjenju, da preprečite nepotrebno obrabo materiala.
- Sušenje: Po brisanju površino poprhajte ali osušite s čisto, suho krpo.

2. Odstranjevanje trdovratnejših madežev (kava, pot, oljni madeži ipd.)

1. Priprava čistila: Pripravite blago raztopino nevtralnega detergenta in vode v razmerju približno 1:10.
2. Čiščenje: V raztopino namočite mehko krpo, jo dobro ožemite (da bo le navlažena) in nežno obrišite umazano območje.
3. Spiranje: Ostanke detergenta odstranite s čisto krpo, ki ste jo pred tem navlažili s čisto vodo.
4. Sušenje: Preostalo vlago popivnajite s suho krpo in pustite, da se stol naravno posuši na zraku.

3. Čiščenje in vzdrževanje ročnih opiral (PU pena)

Za čiščenje naslonov za roke iz PU pene (poliuretana) priporočamo uporabo blagega čistilne pene ali nežne milnice.

Postopek čiščenja:

1. Nanesite manjšo količino blage čistilne pene ali milnice na mehko krpo.
2. Nežno obrišite površino ročnih opiral, da odstranite umazanijo in sledi uporabe.
3. Površino na koncu obrišite s čisto, rahlo vlažno krpo in jo osušite.

Pomembna opozorila pri čiščenju:

- Prepovedana čistila: Ne uporabljajte belil, alkohola, acetona, močnih topil ali abrazivnih čistilnih sredstev. Ti izdelki lahko trajno poškodujejo strukturo mreže ali površinsko obdelavo ogrodja.
- Brez grobega drgnjenja: Mreže ne drgnite agresivno in ne uporabljajte trdih krtač, saj lahko s tem deformirate ali poškodujete mrežna vlakna.
- Pazite na vlago: Mreže nikoli povsem ne namočite. Pazite, da odvečna voda ne prodre v sam mehanizem stola.
- Pravilno sušenje: Stol naj se popolnoma posuši v dobro prezračevanem prostoru. Izogibajte se neposredni sončni svetlobi ali postavljanju stola blizu virov visoke toplote (npr. radiatorjev).
- Za čiščenje ročnih opiral ne uporabljajte belil, alkohola, acetona, močnih topil ali abrazivnih čistilnih sredstev. Kemikalije lahko trajno poškodujejo strukturo PU pene ali povzročijo razbarvanje površine.