



NAVODILA ZA UPORABO

Ergoles d.o.o.

Počivalnik Comfy

Z vami že od 1991



Gumbi za nastavitev



Ročica za nastavitev

1. NASTAVITEV VIŠINE STOLA

Za spreminjanje višine počivalnika dvignite ročno opiralo na desni strani in ga držite, dokler ne dosežete želene višine. Ko dosežete ustrezen položaj, opiralo spustite, s čimer se višina zaklene.

2. NASTAVITEV KOTA SEDEŽA IN PODPORE ZA NOGE

Kot sedeža in opore za noge nastavite s pomočjo gumba, ki se nahaja na desni strani pod ročnim opiralom. S pritiskom gumba naprej ali nazaj boste stol premaknili v zeleno pozicijo. Ko zaslišite zvočni signal, to pomeni, da je stol dosegel končno pozicijo.

3. NASTAVITEV KOTA NASLONA

Naklon naslona se prav tako nastavlja z gumbom, ki se nahaja pod desnim ročnim opiralom. S pritiskom gumba naprej ali nazaj se naslon pomika v izbrano smer. Ko zaslišite zvočni signal, je naslon v končni poziciji.



Ročna opirala



Podpora za noge

4. MASAŽA LEDVENEGA DELA


Program masaže ledvenega dela se vklopi s pritiskom na najmanjši gumb, ki se nahaja na sredini kontrolne plošče. Če želite masažo zaključiti, ponovno pritisnite isti gumb. Z uporabo ustreznih kombinacij gumbov (AD in BC) se počivalnik samodejno pospravi v sedeči ali ležeči položaj (natančnejša navodila za kombinacije so priložena spodaj).

5. USB POLNILEC

Ob kontrolni plošči, kjer se nahajajo gumbi za upravljanje, je na voljo tudi USB vtičnica, ki omogoča polnjenje vaših elektronskih naprav med uporabo počivalnika.

6. POLNJENJE BATERIJE

Na hrbtni levi strani počivalnika se nahaja priključek za polnjenje, ki ga uporabite skupaj s priloženim polnilcem. Med polnjenjem bo na polnilcu gorela zelena lučka, kar pomeni, da se baterija uspešno polni (lučka ne prikazuje polnosti baterije, zato se naprava ob polni bateriji ne izklopi). Priporočamo, da polnjenje traja vsaj osem ur. Po končanem polnjenju lahko priključek varno pospravite v elastičen žep na zadnji strani počivalnika.



Razporeditev funkcijskih gumbov in USB vhoda:

- A: Nagib naslona nazaj
- B: Nagib naslona naprej
- C: Zapiranje podpore za noge
- D: Odpiranje podpore za noge
- E: USB priključek
- F: Vklop/izklop masaže
- AD: Držite gumb A in D za 3 sekunde, naslonjalo za hrbet in naslonjalo za noge se samodejno odpreta.
- CB: Držite gumb C in B za 3 sekunde, naslonjalo za hrbet in naslonjalo za noge se samodejno zapreta.

Preventivna opozorila glede uporabe!

- Na pisarniškem stolu lahko sedi le ena oseba hkrati.
- Stol ni namenjen uporabi kot pripomoček (npr. lestev ali pručka) za doseganje višje ležečih predmetov.
- Vsakih šest (6) mesecev preverite, ali so vsi deli stola na svojem mestu in ustrezno pritrjeni.
- Nikoli ne sedite na sprednjem delu sedeža temveč se vedno usedite tako, da se s telesom pomaknete nazaj po celotni globini sedeža, da se vaš hrbet dotika naslona. Sedenje na sprednjem delu sedeža lahko povzroči prevračanje stola naprej in posledično neželene poškodbe uporabnika ali opreme.
- V primeru maksimalnega naklona naslona nazaj pri uporabi stola ne dvigujte nog ali stegujte rok za hrbet, saj lahko zaradi prevelike teže na zadnjem (hrbtne) delu stola povzročite nestabilnost in posledično prevračanje ter poškodbe.
- Ne uporabljajte stola, če ugotovite, da so vijaki, matice in ostale komponente neustrezno pričvrščene.
- Kritične dele stola (kolesa, mehanizem za nagib, plinski dviznik, ročna opirala, nosilec naslona, vzglavnik) redno čistite in po potrebi namažite z ustreznim mazivom za gladko delovanje. V naštetih komponentah se namreč s časom nabira prah, lasje, drobni kamenčki.. itd, kar lahko povzroči nepravilno delovanje.
- Če stol vsebuje poškodovane dele ali ima manjkajoče dele, ga ne uporabljajte, dokler popravila ne izvede pooblaščen servis z originalnimi komponentami. Za servis in svetovanje se obrnite na prodajalca.
- Vsa nepooblaščen popravila z neustreznimi ali neoriginalnimi komponentami, ki niso bila opravljena pri pooblaščenem serviserju so razlog za takojšno prekinitve garancijske dobe (če je garancija še v veljavi) in prodajalca odvezuje kakršnekoli odgovornosti pri poškodbi stola ali uporabnika.
- Neupoštevanje zgornjih opozoril lahko povzroči resne poškodbe uporabnika in poškodbe stola.
- V primeru dodatnih vprašanj nas lahko kontaktirate na info@ergoles.si ali tel. št. [01 42 32 321](tel:014232321).