



## NAVODILA ZA UPORABO

Ergoles d.o.o.

# Počivalnik Sleepy

*Z vami že od 1991*



Gumbi za nastavitvev



Nastavljiv vzglavnik

### 1. NASTAVITEV KOTA NASLONA

Za prilagoditev kota naslonjala uporabite isti gumb na desni strani. S pritiskom naprej ali nazaj bo naslon samodejno zavzel zelen položaj. Ko zaslišite zvočni signal, pomeni, da je naslon dosegel končno točko nastavitve.

### 2. NASTAVITEV KOTA SEDEŽA IN PODPORE ZA NOGE


Za spremembo kota sedežnega dela in noge uporabite gumb, ki se nahaja na desni strani počivalnika. S pritiskom gumba naprej ali nazaj se bo stol premaknil v izbrano pozicijo. Ko zaslišite zvočni signal, je stol dosegel svojo končno nastavitvev.

### 3. AVTOMATIČNA REGULACIJA POČIVALNIKA

Za samodejno preklapljanje med sedečim in ležečim položajem hkrati pritisnite pravilni kombinaciji gumbov (AD ali BC). Počivalnik se bo samodejno premaknil v izbrani položaj brez potrebe po dodatnem upravljanju.

### 4. POLNJENJE BATERIJE

Na zadnji levi strani počivalnika se nahaja priključek za polnjenje, ki ga povežete s priloženim polnilcem. Med polnjenjem na polnilcu sveti zelena lučka. Priporočljivo je, da se baterija polni vsaj 5 ur. Po končanem polnjenju lahko priključek pospravite v elastični žep na zadnji strani.



Razporeditev funkcijskih gumbov:

- A: Nagib naslona nazaj
- B: Nagib naslona naprej
- C: Zapiranje podpore za noge
- D: Odpiranje podpore za noge
- AD: Držite gumb A in D za 3 sekunde, naslonjalo za hrbet in naslonjalo za noge se samodejno odpreta.
- CB: Držite gumb C in B za 3 sekunde, naslonjalo za hrbet in naslonjalo za noge se samodejno zapreta.

# Preventivna opozorila glede uporabe!

- Na pisarniškem stolu lahko sedi le ena oseba hkrati.
- Stol ni namenjen uporabi kot pripomoček (npr. lestev ali pručka) za doseganje višje ležečih predmetov.
- Vsakih šest (6) mesecev preverite, ali so vsi deli stola na svojem mestu in ustrezno pritrjeni.
- Nikoli ne sedite na sprednjem delu sedeža temveč se vedno usedite tako, da se s telesom pomaknete nazaj po celotni globini sedeža, da se vaš hrbet dotika naslona. Sedenje na sprednjem delu sedeža lahko povzroči prevračanje stola naprej in posledično neželene poškodbe uporabnika ali opreme.
- V primeru maksimalnega naklona naslona nazaj pri uporabi stola ne dvigujte nog ali stegujte rok za hrbet, saj lahko zaradi prevelike teže na zadnjem (hrbtne) delu stola povzročite nestabilnost in posledično prevračanje ter poškodbe.
- Ne uporabljajte stola, če ugotovite, da so vijaki, matice in ostale komponente neustrezno pričvrščene.
- Kritične dele stola (kolesa, mehanizem za nagib, plinski dviznik, ročna opiralna, nosilec naslona, vzglavnik) redno čistite in po potrebi namažite z ustreznim mazivom za gladko delovanje. V naštetih komponentah se namreč s časom nabira prah, lasje, drobni kamenčki.. itd, kar lahko povzroči nepravilno delovanje.
- Če stol vsebuje poškodovane dele ali ima manjkajoče dele, ga ne uporabljajte, dokler popravila ne izvede pooblaščen servis z originalnimi komponentami. Za servis in svetovanje se obrnite na prodajalca.
- Vsa nepooblaščen popravila z neustreznimi ali neoriginalnimi komponentami, ki niso bila opravljena pri pooblaščenem serviserju so razlog za takojšnje prekinitve garancijske dobe (če je garancija še v veljavi) in prodajalca odvezuje kakršnekoli odgovornosti pri poškodbi stola ali uporabnika.
- Neupoštevanje zgornjih opozoril lahko povzroči resne poškodbe uporabnika in poškodbe stola.
- V primeru dodatnih vprašanj nas lahko kontaktirate na [info@ergoles.si](mailto:info@ergoles.si) ali tel. št. [01 42 32 321](tel:014232321).

*Razstavni salon*



*Z vami že od 1991*

## **KONTAKT**

Tbilisijska ulica 57, 1000 Ljubljana, Slovenija  
(01) 423 15 05, (01) 423 23 21 | [info@ergoles.si](mailto:info@ergoles.si)