



## NAVODILA ZA UPORABO

Ergoles d.o.o.

# Stol Olivio

---

*Z vami že od 1991*



Ledvena opora



Mehanizem

### 1. NASTAVITEV VIŠINE STOLA

Višino stola lahko nastavite tako, da na desni strani pod sedežem dvignete ročico in jo držite, dokler stol ne doseže zelene višine. Ko ste z višino zadovoljni, ročico spustite in stol bo ostal na izbrani višini.

### 2. NASTAVITEV KOTA NASLONA

Kot naslona prilagodite z ročico, ki se nahaja na levi strani pod sedežnim delom. Ko ročico dvignete, se naslon sprostí in ga lahko premikate naprej ali nazaj. Ko najdete optimalen naklon, ročico potisnete nazaj navzdol, da se naslon fiksira v zeleni položaj.

**Opomba:** Ko sprostite mehanizem, se naslon sprostí še le, ko se z zgornjim delom hrbta naslonite nazaj.

### 3. NASTAVITEV LEDVENE PODPORE

Ledveno oporo nastavite tako, da jo sede ali stojte primete z obema rokama in jo pomaknete na zeleno višino. Globino opore dodatno prilagodite z ročico, ki se nahaja znotraj same ledvene opore.



Gumirana kolesa



Ročna opirala

#### 4. NASTAVITEV ROČNIH OPIRAL

Ročna opirala lahko nastavite po višini tako, da pritisnete in držite gumb pod blazinico opirala ter ga premaknete gor ali dol na željeno višino. Poleg tega lahko ročna opirala nastavite tudi po globini in širini – enostavno jih potisnite naprej ali nazaj oziroma levo ali desno, dokler ne najdete najbolj udobnega položaja.

#### 5. NASTAVITEV GLOBINE SEDEŽNEGA DELA

Globino sedeža nastavite s pomočjo ročke na levi strani pod sedežem. Ročko povlecite navzven, nato sedež premaknite naprej ali nazaj na željeno pozicijo. Ko jo spustite, se sedež fiksira.


#### 6. NASTAVITEV SILE ZA NAGIB NASLONA

Pod sedežnim delom na desni strani se nahaja vijak, ki je namenjen nastavitvi sile, potrebne za nagibanje naslona. Z vrtenjem vijaka v smeri urinega kazalca povečate silo, v nasprotni smeri pa jo zmanjšate.

# Preventivna opozorila glede uporabe!

- Na pisarniškem stolu lahko sedi le ena oseba hkrati.
- Stol ni namenjen uporabi kot pripomoček (npr. lestev ali pručka) za doseganje višje ležečih predmetov.
- Vsakih šest (6) mesecev preverite, ali so vsi deli stola na svojem mestu in ustrezno pritrjeni.
- Nikoli ne sedite na sprednjem delu sedeža temveč se vedno usedite tako, da se s telesom pomaknete nazaj po celotni globini sedeža, da se vaš hrbet dotika naslona. Sedenje na sprednjem delu sedeža lahko povzroči prevračanje stola naprej in posledično neželene poškodbe uporabnika ali opreme.
- V primeru maksimalnega naklona naslona nazaj pri uporabi stola ne dvigujte nog ali stegujte rok za hrbet, saj lahko zaradi prevelike teže na zadnjem (hrbtne) delu stola povzročite nestabilnost in posledično prevračanje ter poškodbe.
- Ne uporabljajte stola, če ugotovite, da so vijaki, matice in ostale komponente neustrezno pričvrščene.
- Kritične dele stola (kolesa, mehanizem za nagib, plinski dviznik, ročna opirala, nosilec naslona, vzglavnik) redno čistite in po potrebi namažite z ustreznim mazivom za gladko delovanje. V naštetih komponentah se namreč s časom nabira prah, lasje, drobni kamenčki.. itd, kar lahko povzroči nepravilno delovanje.
- Če stol vsebuje poškodovane dele ali ima manjkajoče dele, ga ne uporabljajte, dokler popravila ne izvede pooblaščen servis z originalnimi komponentami. Za servis in svetovanje se obrnite na prodajalca.
- Vsa nepooblaščen popravila z neustreznimi ali neoriginalnimi komponentami, ki niso bila opravljena pri pooblaščenem serviserju so razlog za takojšno prekinitve garancijske dobe (če je garancija še v veljavi) in prodajalca odvezuje kakršnekoli odgovornosti pri poškodbi stola ali uporabnika.
- Neupoštevanje zgornjih opozoril lahko povzroči resne poškodbe uporabnika in poškodbe stola.
- V primeru dodatnih vprašanj nas lahko kontaktirate na [info@ergoles.si](mailto:info@ergoles.si) ali tel. št. [01 42 32 321](tel:014232321).

*Razstavni salon*



*Z vami že od 1991*

## **KONTAKT**

Tbilisjska ulica 57, 1000 Ljubljana, Slovenija  
(01) 423 15 05, (01) 423 23 21 | [info@ergoles.si](mailto:info@ergoles.si)